

<전원 / 절전> 버튼
(전원 켜기 / 끄기 및 절전모드로 전환합니다)

<홈> 버튼
(홈 화면을 표시합니다)


<NFC 터치 영역>
(기기 위에 NFC 대응 모바일 기기를 댕니다)




<데이터 램프>
(기기에 문서 또는 팩스가 저장되어 있을때 점등합니다)



- 복사
- 홈 화면에서 복사를 탭합니다
 - 필요한 항목을 설정합니다
 - 복사 부수를 입력합니다
 - 시작을 탭합니다



- 팩스
- 홈 화면에서 팩스를 탭합니다
 - 팩스 번호 입력을 위해서 수신자 추가를 탭합니다
 - 필요시 팩스번호 앞에 0을 추가한 후 번호를 입력합니다
 - 완료를 탭합니다
 - 기능 목록을 탭하여 필요한 항목을 설정합니다
 - 시작을 탭합니다



- 스캔
- 홈 화면에서 스캔을 탭합니다
 - 스캔 전송 방법을 선택하거나 주소록에서 선택을 탭합니다
 - 스캔 문서를 저장할 수신자를 선택하여 OK를 탭합니다
 - 기능 목록을 탭하여 필요한 항목을 설정합니다
 - 시작을 탭합니다



온라인에서 제품의 더 많은 자료를 이용할 수 있습니다

- 아이폰 iOS 사용자: 모바일 기기 카메라로 QR 코드를 스캔합니다. 안드로이드 사용자: 크롬 웹 브라우저를 사용하여 스캔합니다.
- 다른 모바일 기기 사용자: QR 코드 스캔 앱을 다운로드한 다음 앱을 실행합니다.
- QR코드 위에 모바일 기기 카메라를 대고 스캔합니다.
- 후지필름비즈니스이노베이션 지원사이트가 열립니다.

온라인 도움말, 드라이버, 매뉴얼, 비디오 등에 액세스 하십시오

- 검색창에 제품명 또는 번호를 입력합니다.
- 제안된 목록에서 제품명을 선택합니다.
- 필요한 지원종류를 선택합니다.

support-fb.fujifilm.com