

<전원 / 절전> 버튼
(전원 켜기 / 끄기 및 절전모드로 전환합니다)

<홈> 버튼
(홈 화면을 표시합니다)


<NFC 터치 영역>
(기기 위에 NFC 대응 모바일 기기를 댕니다)




<데이터 램프>
(기기에 문서 또는 팩스가 저장되어 있을때 점등합니다)



- 복사
- 홈 화면에서 복사를 탭합니다
 - 필요한 항목을 설정합니다
 - 복사 부수를 입력합니다
 - 시작을 탭합니다



- 팩스
- 홈 화면에서 팩스를 탭합니다
 - 팩스 번호 입력을 위해서 수신자 추가를 탭합니다
 - 필요시 팩스번호 앞에 0을 추가한 후 번호를 입력합니다
 - 완료를 탭합니다
 - 기능 목록을 탭하여 필요한 항목을 설정합니다
 - 시작을 탭합니다



- 스캔
- 홈 화면에서 스캔을 탭합니다
 - 스캔 전송 방법을 선택하거나 주소록에서 선택을 탭합니다
 - 스캔 문서를 저장할 수신자를 선택하여 OK를 탭합니다
 - 기능 목록을 탭하여 필요한 항목을 설정합니다
 - 시작을 탭합니다



온라인에서 제품의 더 많은 자료를 이용할 수 있습니다
1. 아이폰 iOS 사용자: 모바일 기기 카메라로 QR 코드를 스캔합니다.
안드로이드 사용자: 크롬 웹 브라우저를 사용하여 스캔합니다.
2. 다른 모바일 기기 사용자: QR 코드 스캔 앱을 다운로드한 다음 앱을 실행합니다.
3. QR코드 위에 모바일 기기 카메라를 대고 스캔합니다.
4. 후지필름비즈니스이노베이션 지원사이트가 열립니다.

온라인 도움말, 드라이버, 매뉴얼, 비디오 등에 액세스 하십시오
a. 검색창에 제품명 또는 번호를 입력합니다.
b. 제안된 목록에서 제품명을 선택합니다.
c. 필요한 지원종류를 선택합니다.

support-fb.fujifilm.com